



Gebbruiksaanwijzing

- Maak het kruimelmandje alleen schoon als het nodig is , dit geeft een langere levensduur.
- Schoonmaken is alleen afspoelen met heet water, Let op: goed laten drogen dan pas weer terug plaatsen.
- Het kruimelmandje mag absoluut niet in de vaatwasser of met andere chemicaliën schoongemaakt worden.
- Probeer regelmatig het kruim/vervuiling te verwijderen gebruik hierbij nooit een scherp voorwerp.
- Let op dat u het kruimelmandje voorzichtig in of uit een frituurmand haalt, om de hoeken zo min mogelijk te beschadigen.
- Het kruimelmandje dient te vervangen worden na gemiddeld 1700 branduren.
- De kenmerken van een versleten kruimelmandje zijn o.a het inbranden van het kruim op het materiaal, uitzakken van materiaal.

Let op: het kruimelmandje mag absoluut niet in de vaatwasser of met andere chemicaliën schoongemaakt worden!

Contactgegevens

Adres	Kerstomaatplantsoen 22 1104 VE Amsterdam
KvK nummer	60813482
Rekeningnummer	NL81 ABNA 0501 8821 46
Tel	020 774 37 15
Email	info@kruimelmandje.nl
Website	http://kruimelmandje.nl